

Version | Исполнение

P	5V	USB	DX
8dBi	32dBi	32dBi	32dBi
—	5V	5V	12V

English

Thank you for choosing the antenna outdoor REMO BAS Corsar! It has been developed by a team of engineers determined to continue the tradition of excellence and innovation of REMO-Electronics products. The antenna REMO BAS Corsar is made of high-quality materials in accordance with thoroughly detailed design.

The antenna can be installed on any mast with a diameter up to 55mm or wall mount bracket. The antenna connects to the TV via cable RG-6/U with F-connector. Cable and connectors are purchased separately.

The antenna outdoor REMO BAS Corsar will provide high-quality reception of digital television DVB-T2 on the VHF and UHF channels together with the modern TV sets or digital receiver.

The antenna has several versions:

REMO BAS Corsar P - antenna does not require power
REMO BAS Corsar 5V - antenna gets power through the antenna socket of the TV-set or digital receiver
REMO BAS Corsar USB - antenna gets power from any USB port using the injector
REMO BAS Corsar DX - antenna gets power from its own power supply connected to the mains electricity (household power) AC 230V.

REMO-Electronics, P.O.Box 500, Saratov, 410052, Russia
www.remo-electronics.com

Русский

Благодарим за выбор наружной антенны REMO BAS Corsar! Вы держите в руках современную наружную антенну, которая обеспечит качественный приём аналогового и цифрового телевидения DVB-T2 на МВ- и ДМВ-каналах совместно с современным телевизором или цифровым приемником (тюнером).

Кстати, информацию о частотах и каналах вещания цифрового телевидения Вы можете уточнить на сайте РТРС: <http://rtrs.ru/dtv/> или в своей вещательной компании.


Вы можете установить антенну на мачту диаметром до 55мм или стеновой кронштейн. Антенна подключается к телевизору через кабель RG-6/U с помощью F-разъема (приобретаются отдельно).

Обратите внимание - антенна имеет несколько исполнений:



REMO BAS Corsar P - не требует питания для работы
REMO BAS Corsar 5V - получает питание через антенное гнездо от телевизора или цифрового приемника (ресивера).
REMO BAS Corsar USB - получает питание от любого USB-порта через инжектор
REMO BAS Corsar DX - получает питание от собственного блока питания, подключаемого в сеть 230В.

РЕМО-Технологии




410033, Россия, Саратов, пр-т. 50-лет Октября, 101
410052, Россия, Саратов, а/я 500, +7 (8452) 495-232, 495-242
online@remo-zavod.ru, www.remo-zavod.ru



Require
Вам потребуются



Full Assembly Diagram
Схема полной сборки



Mount Assembly Diagram
Схема сборки узла крепления

